



software con interfaz USB, cables y fuente de alimentación

CL005C

Función

Destinado a la comunicación entre los sensores y el ordenador, a través del puerto de comunicación USB.

